


CS 7-14 Q



Service Anleitung

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald



Inhalt

| Seite | |
|---------|-----------------------------------------|
| 2 | TA-Anschlußschema |
| 3 | Technische Daten |
| 4 | Blockschaltbild |
| 5 | Direkt-Antriebs-System EDS 920 |
| 5 | Verdrahtungsschema |
| 6 | Allgemeines |
| 6 | Frontblende |
| 6 | Motor und Antrieb |
| 6 | Austausch der Motorelektronik |
| 6 | Austausch der Motormechanik |
| 6 | Tonhöhenabstimmung |
| 6 | Stroboskop |
| 7 | Tonarm und Tonarmlagerung |
| 7 | Einbau eines 1/2-ZoII-Tonabnehmers |
| 7 | Ausbau des Tonarmes aus Lagerrahmen |
| 7 | Ausbau des Tonarmes kpl. |
| 8 | Austausch des Federhauses |
| 8 | Einstellen der Tonarmlager |
| 8 | Antiskating-Einrichtung |
| 8 | Tonarmlift |
| 8 | Justagepunkt |
| 8 | Austausch der Liftplatte |
| 9 | Tonarm-Aufsetzhilfe |
| 9 | Kurzschließer |
| 9 | Startvorgang / Endabstellung |
| 9 | Justagepunkte |
| 9 | Netzsicherung |
| 10 | Segment |
| 10 | Abstellpunkt |
| 10 | Netzschalter |
| 10 | Zugmagnet "Lift" |
| 10 | Tonarm setzt nicht auf |
| 10 | Vertikal Tonarmbewegung ist gehemmt |
| 10 | Plattenteller läuft nicht an |
| 10 | Motor schaltet nicht ab |
| 11 - 14 | Ersatzteile mit Explosionsdarstellungen |
| 14 | Schmieranweisung |
| | |

Technische Daten

Stromart
Netzspannungen
Antrieb
Leistungsaufnahme
Anlaufzeit
Plattenteller
Plattenteller-Drehzahlen
Tonhöhenabstimmung

Drehzahlkontrolle

Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops für 0,3 % Drehzahlabweichung Gleichlaufschwankungen

Störspannungsabstand (nach DIN 45 500)

Tonarm

Wirksame Tonarmlänge Kröpfungswinkel Tangentialer Spurfehlwinkel Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtastspitze) Auflagekraft

Tonabnehmerkopf (Systemträger)

Tonabnehmersystem Gewicht Wechselstrom 50 oder 60 Hz
110 – 125 Volt und 220 – 240 Volt
quarzstabilisiertes elektronisches Direkt-Antriebssystem Dual EDS 920, PLL-Regelung ca. 4 Watt, Motor bei Spielbetrieb
50 mW
(bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) ca. 1,8 s bei 33 U/min
nichtmagnetisch, dynamisch ausgewuchtet, abnehmbar gesamte Drehmasse ca. 1,5 kg
33 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar, quarzstabilisiert
in PLL-Technik, quarzgenau für beide Drehzahlen getrennt einstellbar,
Regelbereich ±5,5 %
quarzgenau, Leuchtstroboskop mit automatischer Frequenzumschaltung für
33 und 45 U/min
20 Striche pro Minute

DN < ± 0,025 %
WRMS < ± 0,015 %
Rumpel-Fremdspannungsabstand > 52 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 75 dB
verwindungssteifer "Ultra-Low-Mass" Alu-Rohrtonarm in kardanischer VierpunktSpitzenlagerung Tonarm-Balancegewicht mit Tuning-Anti-Resonator
221 mm
26° 4'

0,16° /cm vertikal < 0,07 mN (0,007 p) horizontal < 0,15 mN (0,015 p) von 0 - 20 mN (0 - 2 p) stufenlos regel

von 0 - 20 mN (0 - 2 p) stufenlos regelbar, mit 1 mN (0,1 p) Kalibrierung im Bereich von 2 - 15 mV (0,2 - 15 mV (0,2 - 1,5 p)

abnehmbar, optimal angepaßt an die Ultra-Low-Mass-Tonabnehmersysteme, mit langer Trägerplatte (im Zubehör) auch geeignet für Tonabnehmersysteme mit Dual-Rasthalterung und für Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch-Befestigung und einem Eigengewicht von 2 bis 9 g (inkl. Befestigungsmaterial)


Einstellbarer Überhang: 5 mm siehe separates Datenblatt


ca. 7,8 kg

BLOCKSCHALTBILD

BLOCK DIAGRAM

SCHEMA SYNOPTIQUE





Direkt-Antriebs-System EDS 920

Der neuentwickelte Direct-Drive-Antrieb der Plattenspieler CS 714 Q ist eine gelungene Synthese unseres bekannten Motorprinzips und einer hochsensiblen Elektronik, die ihre Genauigkeit von einem Quarz erhält. Der Antriebsmotor ist ein kollektorloser Gleichstrommotor, bei dem die Kommutierung von 2 Hallgeneratoren übernommen wird, die jeweils die Lage des mit einem achtpoligen Ringmagneten ausgestatteten Rotors erkennen und die jeweiligen Wicklungsstränge der feststehenden Flachspulen ansteuern. Die mitrotierende magnetische Rückschlußplatte und der Ringmagnet umschließen mit geringem Luftspalt die eisenlose Spulenanordnung, so daß der Antrieb einerseits ein äußerst gleichmäßiges Laufverhalten ohne Polfühligkeit erhält und andererseits trotz sparsamer Energiezufuhr ein kräftiges Anzugsmoment. Die nach Erreichen der Nenndrehzahl benötigte Energiezufuhr zur Aufrechterhaltung der Rotation beträgt weniger als 50 mW.

Fig. 3 Verdrahtungsplan

Funktionsbeschreibung


Der mit dem Motor fest gekoppelte 200-polige Frequenzgenerator liefert bei der Motordrehzahl 33 1/3 U/min eine Frequenz von 111 Hz, die im Eingangsverstärker verstärkt und in der Kurvenform aufbereitet wird. Dieses Signal wird als Ist-Wert an die PLL-Schaltung gelegt.

Im Quarzoszillator wird eine von einem hochpräzisen Quarz gesteuerte Schwingfrequenz von 4.608 MHz erzeugt. Ein mehrstufiger Teiler leitet aus der Oszillatorfrequenz die eigentliche Referenzfrequenz – den Soll-Wert – ab.

In der PLL-Schaltung werden Ist-Wert und Soll-Wert miteinander

In der PLL-Schaltung werden Ist-Wert und Soll-Wert miteinander nach Betrag und Phase verglichen. Bei geringster Abweichung wird ein Regelimpuls an den Digital/Analogwandler gelegt, der daraus ein analoges Steuersignal gewinnt, das im nachgeschalteten Motor-Steuerkreis in eine Stromänderung gewandelt wird. Diese Stromänderung bewirkt im Antriebsmotor eine spontane Korrektur der minimalen Drehzahlabweichung.

Durch Verändern des Teilerverhältnisses im Teiler wird der für die Drehzahl 45 U/min benötigte Soll-Wert erzeugt. Durch einen Komplizierten Teiler-Prozeß wird für die Pitch Control ebenfalls



ein Kontinuierlich durchstimmbares Regelsignal gewonnen, mit dem die Regelschleife gespeist wird. Somit ist der gesamte Pitch-Regelbereich, wie die Nominaldrehzahlen, phasenstarr an den Quarzoszillator gekoppelt. Die Genauigkeit der Drehzahl im Pitch-Bereich ist praktisch die gleiche wie be Nominaldrehzahl. Die mit den beiden Pitch Control-Reglern vorgewählte Drehzahlabweichung bleibt immer erhalten, auch wenn der Pitch-Schalter betätigt oder das Gerät abgeschaltet wird.

Das Netzteil versorgt die verschiedenen Teilschaltungen mit sorgfältig gesiebten und stabilen Betriebsspannungen.

Allgemeines

Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen.

Die Abdeckhaube läßt sich problemlos aus den Scharnierlaschen abziehen.

Zum Abnehmen des Plattenspielers sind auf der Rückseite die beiden Zylinderschraube (98) und die Scheiben (86) mit denen die Befestigungsplatte festgeschraubt ist zu entfernen.

Nach Aushängen der drei Transportsicherungsschrauben kann der Plattenspieler von der Konsole (12) abgehoben werden.

Nun sind folgende Steckverbindungen zu lösen:

- Die beiden Falzstecker (155) an der Solenoid-Schutzschaltung (161).
- 2) Die fünf-polige Federleiste (158) an der Verteilerplatte (24).


Frontblende

Die Blende (17) ist auf der Oberseite mit den drei Zylinderschrauben (98) und drei Scheiben (86) und auf der Unterseite mit drei Linsenblechschrauben (50) befestigt.

Motor und Antrieb

Für die Reparatur des Dual EDS 920 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor oder Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

Fig. 4



Austausch der Motorelektronik kpl.


Die einzelnen Module (151/152/153) sind in die Mutterplatte gesteckt. Ferner werden sie durch die Stützen (154) gehalten. Der Modul 1 ist außerdem auch mit der Befestigungsschraube (159) gesichert. Zum Austausch der kpl. Motorelektronik empfiehlt es sich folgendermaßen vorzugehen.

- Die Zylinderschrauben (97) und die vier Stützen (154) entfernen.
- 2) Die Befestigungsschraube (159) entfernen (Modul 1)
- Die Steckverbindungen der Verbindungskabel siehe Verdrahtungsplan Fig. 3 lösen.
- Motorelektronik kpl. von der Motormechanik abziehen und austauschen.

Austausch der Motormechanik

- Die beiden Gewindestifte (19) lösen und Tellerkonus (22) abziehen.
- Motorelektronik kpl. abnehmen siehe oben Die Steckverbindungen der Verbindungskabel brauchen nicht gelöst werden.
- Die beiden Zylinderschrauben (99) und den Pfeiler (105) entfernen
- 4) Motormechanik abnehmen und austauschen.

Fig. 5



Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min kann mit der Tonhöhenabstimmung im Bereich von ±5,5 % variiert werden. Wenn die Wippe (16) auf "ON" geschaltet ist, kann jede Nenndrehzahl über ein separates Potentiometer (14) geändert werden. Wird die Wippe (16) auf "OFF" geschaltet, entspricht die Drehzahl unabhängig von der Einstellung der Potentiometer (14) quarzgenau der jeweiligen eingeschalteten Nenndrehzahl.

Stroboskop

Die am Plattentellerrand befindlichen Stroboskopmarkierungen werden von der Diodenplatte (148) mittels quarzgenauer Frequenz angeblitzt. Die Anzeige ist Netzfrequenz unabhängig und benötigt auch nicht mehrere Stroboskopmarkierungen für die unterschiedlichen Drehzahlen und Netzfrequenzen.

Bei scheinbar stehenden Stroboskopmarkierungen sind die beiden Nenndrehzahlen (33 1/3 und 45 U/min) genau eingestellt. Laufen die Markierungen scheinbar voraus, ist die Drehzahl größer. Laufen die Markierungen rückwärts ist die Drehzahl kleiner als die Nenndrehzahl.

Über die Geschwindigkeit der scheinbar wandernden Markierungen läßt sich mit hoher Genauigkeit die mittels der Potentiometer (14) gewählte Drehzahl ermitteln: 1 Strich/sec. = 0,9 % Abweichung.

Nach Lösen der Befestigungsschraube (159) und entfernen der beiden Zylinderschrauben (96) kann das Stroboskopgehäuse (149) abgenommen werden. Nach Abnehmen des Haltestückes (147) können die drei LED (148) ausgetauscht werden.

Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metall-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal Lagerreibung horizontal 0,07 mN (0,007 p) 0,15 mN (0,015 p)


bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn (60), die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des vorderen Rändelringes am Gewicht Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 2 – 9 g ausbalanciert werden können.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (74) befestigten Spiralfeder erzeugt. Der Drehknopf (69) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 – 20 mN (0 - 2 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet.

Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers

Die Beschreibung für den Einbau eines 1/2-ZoII-Tonabnehmers vorzunehmenden Umrüstung (Austausch der Trägerplatte u.s.w.) ist der BEDIENUNGSANLEITUNG zu entnehmen.



Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen


- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (60) entfernen. Spannschraube (75) herausdrehen. Drehknopf (69) in Nullstellung bringen.
- Gerät in Kopflage bringen. Sechskantmutter (94) und Abschirmblech (119) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (120) ablöten.
- Spannschraube (70) heraus drehen. Drehknopf (69) Scheibe (68) und Zeiger (67) abnehmen.
- 4) Kontermutter (61) lösen und Gewindestift (65) herausdrehen.
- 5) Tonarm (30) mit Lager (71) abnehmen.

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Drehknopf (69) in Null-Stellung bringen. Tonarm (30) verriegeln. Gewicht (60) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen Sechskantmutter (69) und Abschirmblech (119) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (120) ablöten.
- Sicherungsscheibe (89), Scheibe (175) sowie Lager (174) entfernen. Stellschiene (173) zum Kurzschließer (120) schwenken.



- Zugfeder (128) aushängen, Sicherungsscheibe (90) lösen und Skatinghebel entfernen.
- Sechskantmuttern (94) entfernen und Segment (124) abnehmen.
- Tonarm (30) festhalten. Sechskantmutter (95) entfernen Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

Austausch des Federhauses

Tonarm (30) aus Lagerrahmen (66) wie oben beschrieben ausbauen. Federhaus (74) abnehmen.

Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagers (71) einrastet. Tonarm (30) wieder montieren. Mit Gewindestift (65) und Kontermutter (61) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizont-Tonarmlagers wird am Gewindestift (62), des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (65) eingestellt.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen des auf der Abdeckung befindlichen Rändelringes vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe den Skatinghebel (134) aus den Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (136) auf das Segment (124) und damit auf den Tonarm übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μ m (sphärisch) und 5/6 x 18/22 μ m (elliptisch), sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-0-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange (187) nach vorne (∑) dreht sich die Hubkurve (188). Die anliegende Stellschiene (168) überträgt die Hubbewegung auf den Heberbolzen, der den Tonarm anhebt. Der Tonarm kann somit an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereiches, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.

Durch Auslösen der Griffstange (187) nach hinten (▼) wird die Stellschiene (168) wieder frei. Durch die Einwirkung der Druckfeder wird der Heberbolzen in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Siliconöl verzögert die Absenkbewegung.

Die Absenkgeschwindigkeit läßt sich durch Verändern der Vorspannung der Druckfeder der (Liftplatte (176) variieren. Je nach Betätigung des Stellringes (82) in Stellung " 4" wird die Absenkgeschwindigkeit langsamer, in Stellung " 444 "wird sie schneller.

Justagepunkt

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellhülse (187) variiren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.





Fig. 9



Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte kpl. (187) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln. Gerät in Kopflage bringen.
- Sicherungsscheibe (89) und Scheibe (175) sowie Lager (174) abnehmen. Stellschiene (173) anheben und zum Kurzschließer (120) schwenken.
- Die beiden Zylinderschrauben (96) entfernen. Liftplatte (188) abnehmen.
- Sechskantmuttern (94) entfernen und Segment (124) abnehmen.

Beim Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist darauf zu achten, daß das Druckstück der Liftplatte (188) richtig in den Stellring (82) eingreift, (Variierung der Absenkgeschwindigkeit).

Tonarm-Aufsetzhilfe

Das Betätigen des Drehknopfes (84) in Stellung "V" bringt die Aussparungen der Stellschiene (173) in den Bereich des Federbolzens (F) des Segmentes (124). Beim langsamen Einschwenken des Tonarmes – Tonarmlift in Stellung "\mathbb{\mathbb{Z}}" – rastet der Federbolzen (F) in die Aussparungen der Stellschiene (172). Dadurch wird bei den Schallplatten-Durchmessern 30 cm und 17 cm exakt der Aufsetzpunkt für die Abtastnadel angezeigt.

Um ein Aufsetzen im Fangbereich der Raststelle des jeweiligen Aufsetzpunktes zu ermöglichen, ist die Tonarmaufsetzhilfe abschaltbar. Drehknopf (84) in Stellung "—".

Justagepunkte:

- a) Tonarm (48) exakt ausbalancieren. Drehknopf (68) in Stellung "V". Tonarm einrasten lassen. Zwischen der Stellschiene (173) und der Führungsbuchse des Federbolzens (F) muß ein Spiel von 0,2 mm vorhanden sein. Einstellung durch Drehen der Stiftschraube (52) vornehmen. Die Rastkraft soll in dem Zusammenhang ca. 10 20 p betragen.
- b) Der Tonarmaufsetzpunkt kann durch Drehen der Justierschraube (51) korrigiert werden. Die Justierung ist sowohl für 17 cm- als auch 30 cm-Schallplatten wirksam.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern (F) und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen.

Startvorgang und Endabstellung

Bei Einschwenken des Tonarms (30) wird das Segment (124) gedreht.

Dadurch wird der Netzschalter (106) betätigt und der Motor (104) sowie der Plattenteller (3) in Drehung versetzt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (3) und den Abstellhebel (A) ausgelöst.

Die Abstellschiene (137) wird im Abstellbereich von dem Segment (124) migeführt.

Der Abstellhebel (A) wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (137) an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 15 a).

Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A). Das Kurvenrad (25) gelangt dadurch in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers, Der Tonarm (30) wird abgehoben und von der Rückführschiene (163) zur Stütze gebracht. Dabei wird der Netzschalter (106) betätigt, der das Gerät abschaltet.

Justagepunkte

Netzsicherung

Nach Entfernen der beiden Befestigungsschrauben und Abnehmen des Netzteildeckels kann die auf der Netzplatte (101) befindliche Sicherung (102) ausgetauscht werden.

Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12



Justagepunkte

Segment

 a) Beim Befestigen des Segmentes (124) ist darauf zu achten, daß zwischen Segment (124) und dem Schalterhebel (36) ein Spiel von 0,5 mm vorhanden ist.

Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment (124) befindlichen Exzenter (E) kann der Abstellpunkt verändert werden (Fig. 13). (Abstellbereich Platten ϕ 116 bis 122 mm).


Netzschalter

Tonarm (30) einschwenken. Schieber (109) des Netzschalters (106) soll ein Spiel von 0,2 – 0,5 mm aufweisen. Justierung durch Biegen des Schalterhebels (36) vornehmen.

Zugmagnet "Lift"

Mit dem Exzenter (E₂) kann der Hubweg des Zugmagneten verändert werden. Bei Betätigen des Zugmagneten bis zum Anschlag soll die Griffstange (183) ein gerade noch spürbares Spiel (min. 0,1 mm) aufweisen.

Fig. 16



Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange (183) nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.

Vertikale Tonarmbewegung ist gehemmt

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an

Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.

Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

Heberbolzen klemmt im Führungsrohr

Netzsicherung (102) defekt

Entstörkondensator (110) im Netzschalter ist defekt (Kurzschluß)

Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15



Beseitigung

Liftplatte (188) ausbauen, auf Seite 8 beschrieben. Stellhülse (187) abnehmen. Heberbolzen herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen.

Teile wieder zusammenbauen.


siehe oben, jedoch erforderlichenfalls Liftplatte (188) erneuern.

Netzsicherung (102) durch neues Exemplar ersetzen.

Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzen.

Ersatzteile

| os. | ArtNr. | Stck | Bezeichnung | Pos. | ArtNr. | Stck | Bezeichnur | ng |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 220 213 | 1 | Zentrierstück | 69 | 247 136 | 1 | Drehknopf | |
| 2 | 249 308 | 1 | Plattentellerbelag kpl. | 70 | 246 882 | 1 | Spannschraube lang | |
| 3 | 249 309 | 1 | Plattenteller kpl. | 71 | 249 654 | 1 | Lager kpl. | |
| 4 | 245 695 | 1 | Drehknopf | 72 | 244 103 | 1 | Sechskantblechschraube | $2,9 \times 6,5$ |
| 5 | 249 310 | 1 | Drehzahlabdeckung | 73 | 244 244 | 1 | Scheibe | 3,05/6/1,5 |
| 6 | 234 432 | 2 | Federaufhängung kpl. | 74 | 249 655 | 1 | Federhaus | |
| ١ | 234 433 | 1 | Federaufhängung kpl. (TA-Seite vorne) | 75 | 246 883 | 1 | Spannschraube | |
| 1 | 237 226 | 1 | Federaufhängung kpl. (TA-Seite hinten) | 78 | 242 141 | 1 | Kontakthebel | |
| 7 | | 4 | Gewindestück | 79 | 242 143 | 1 | Zugfeder | |
| / | 230 529 | 2 | | 80 | 234 838 | 1 | Einstellrad | |
| 8 | 232 842 | 1 | Druckfeder (TA Soite vorge) | 81 | 247 024 | 1 | Scheibe | |
| | 232 843 | 1 | Druckfeder (TA-Seite vorne) | 82 | 247 024 | 1 | Stellring | |
| _ | 236 710 | | Druckfeder (TA-Seite hinten) | | | 1 | Abdeckung kpl. | |
| 9 | 200 723 | 4 | Gummidämpfer | 83 | 249 656 | 1 | | |
| 10 | 200 722 | 4 | Topf | 84 | 245 685 | 1 | Drehknopf | A 3, |
| 11 | 249 311 | 1 | Einbauplatte kpl. | 85 | 210 155 | | Zahnscheibe | 3, |
| 12 | 249 312 | 1 | Konsole CK 70 nußbaum | 86 | 210 586 | 9 | Scheibe | ٥,, |
| | 249 314 | 1 | Konsole CK 70 achat-schwarz | 87 | 200 444 | | Federscheibe | 10/10/11 |
| | 249 315 | 1 | Abdeckhaube CH 16 | 88 | 210 644 | 1 | Scheibe | 4,2/12/1, |
| 13 | 244 889 | 1 | Mikroschalter | 89 | 210 145 | 5 | Sicherungsscheibe | 2, |
| 14 | 247 042 | | Potentiometer | 90 | 210 146 | 7 | Sicherungsscheibe | 3,3 |
| 15 | 237 782 | 1 | Poteniometer-Mutter | 91 | 210 147 | 1 | Sicherungsscheibe | |
| | 246 871 | | Wippe | 92 | 210 151 | 1 | Sicherungsscheibe | |
| 16 | | | 100 00 00 100 10 | 93 | 210 353 | 1 | Sechskantmutter | M |
| 4 - | 249 477 | | | 94 | 210 362 | 1 | Sechskantmutter | M |
| 17 a | 249 317 | | Blende kpl. achat-schwarz | 1 | 210 362 | 1 | Sechskantmutter | М |
| 17 b | 260 975 | | Blendenträger | 95 | | | Zylinderschraube | AM3× |
| 17 c | 260 980 | 1 | Konsolenblende metallic-silber | 96 | 210 469 | | | AM 3 x |
| | 260 981 | 1 | Konsolenblende metallic-braun | 97 | 210 472 | | Zylinderschraube | |
| 17 d | 249 476 | 2 | Ring | 98 | 210 486 | | Zylinderschraube | AM3× |
| 17 e | 260 982 | 1 | Schriftplatte | 99 | 210 516 | Ť | Zylinderschraube | AM 4 x |
| 17 f | 1 | 1 | Ring | 100 | 210 517 | 4 | Zylinderschraube | $M3 \times 3$ |
| 18 | 247 045 | | Drehknopf | 101 | 246 133 | 1 | Netzplatte kpl. | |
| 10 | 249 339 | | Drehknopf (für Metallicblende) | 102 | 209 719 | 1 | Schmelzeinsatz | T 0,125/250 |
| 10 | 242 191 | | Gewindestift M3 x 3 | 103 | 249 657 | | Netztrafo kpl. | |
| 19 | - FO 123 | | | 104 | 249 658 | | Motormechanik kpl. | |
| 22 | 242 192 | 1 | Tellerkonus | The second second | | | Pfeiler | |
| 23 | 245 663 | | Drehschalter kpl. | 105 | | | | |
| 24 | 246 237 | 1 | Verteilerplatte kpl. | 106 | 1 | | Netzschalter kpl. | |
| 25 | 244 464 | 1 | Kurvenrad kpl. | 108 | 233 012 | | Schalterplatte kpl. | |
| 26 | 249 319 | 1 | Trägerplatte kpl. | 109 | 236 335 | | Schieber | 10 |
| | 249 320 | 1 | Trägerplatte 1/2-Zoll kpl. | X 110 | | | Kondensator | 10 n |
| 27 | 249 318 | 1 | Tonarmkopf kpl. | 111 | 242 822 | 2 1 | HF-Drossel | 47 µ |
| 28 | 237 223 | 1 | Kontaktplatte kpl. | 112 | 230 148 | 3 1 | Schaltwinkel | |
| 30 | 249 322 | | Tonarm kpl. | 113 | 219 200 |) 1 | Schnappfeder | |
| 31 | 249 323 | | Halterung TK 26 | 114 | 239 732 | 2 1 | Zugfeder | |
| | 234 759 | | Schraubenbolzen | 115 | The second second | 1 | Deckel kpl. | |
| 34 | | | Scheibe 4,2/8/0,5 | 116 | | | Zylinderschraube | M3 x 2 |
| 35 | | 1 | | 117 | | 1 | Stummschaltung kpl. | |
| 36 | 242 142 | 1 . | Schalterhebel | and the second | | | Gewindebolzen | |
| 37 | 242 149 | | Siliconschlauch | 118 | | | | |
| 38 | 210 586 | 3 1 | Scheibe 3,2 | 119 | | | Abschirmblech | |
| 39 | 242 14 | 1 1 | Blattfeder | 120 | The second second | 1 | Kurzschließer kpl. | |
| 40 | 236 843 | 3 2 | | 121 | 242 183 | | Kontaktarm | |
| 41 | 210 28 | 7 2 | Linsenblechschraube B 2,9 x 13 | 124 | | 1 | Segment | |
| 42 | | | | 125 | 201 18 | 4 1 | Einstellscheibe | |
| 43 | | | Scheibe 5,3/10/1 | 126 | 221 430 | 0 1 | Sicherungsscheibe gew. | |
| 43 | | | Scharnierachse | 127 | | | Skatinghebel | |
| | | | Druckfeder | 128 | | | Zugfeder | |
| 45 | | | | 129 | | | Transporthebel | |
| 46 | | | | 130 | | | Scheibe | 3,2/10/0 |
| 47 | | | Scharnierlasche 6 2/10/1 | | | | Schraubenbolzen | 5,2,10,0 |
| 48 | | | Scheibe 6,2/10/1 | 131 | De la companya della companya della companya de la companya della | | | 4.0 |
| 49 | 234 83 | 7 1 | Einstellmutter | 132 | Table 1970 and 1970 and 1970 and | | Sicherungsscheibe gew. | 4,2 |
| 50 | 247 35 | 3 2 | Linsenblechschraube B 2,9 x 13 | 133 | | | Zugfeder | |
| 51 | 234 78 | 1 1 | Stellschraube | 134 | The second second | | Scheibe | 4,2/8 |
| 52 | The second second | | Stiftschraube | 135 | | | Schaltglied | |
| 53 | | | Stütze kpl. | 136 | 242 19 | 5 1 | Schaltstück | |
| 54 | | | | 137 | | 3 1 | Abstellschiene | |
| | | | Schalterplatte | 138 | | | Kugel | ϕ 3 |
| 55 | | | | 139 | | | Kugelbett | 7 |
| | 260 10 | | Schalterplatte (für Metallicblende) | 140 | | | Gleitscheibe | |
| 56 | | | Druckfeder | | and the second | | | |
| 57 | 247 03 | 3 1 | Druckknopf | 141 | 1 | | Magnetsatz Lift kpl. | |
| | 249 47 | 4 1 | Druckknopf (für Metallicblende) | 142 | | | Zugmagnet kpl. | |
| 60 | 249 32 | 5 1 | Gewicht kpl. | 143 | | | Anker | |
| | 100000000000000000000000000000000000000 | | Kontermutter | 146 | 245 66 | 1 1 | Stroboskopprisma | |
| 61 | | | Gewindestift | 14 | 7 245 64 | 18 1 | Haltestück | |
| 61 | | | | 148 | | | Diodenplatte | |
| 62 | | | Rahmen kpl. Druckfeder | 148 | A CONTRACTOR OF A SECOND | | | LD 57 |
| 62 63 | | | C LUCKER TOPICS | 1 140 | 1 270 20 | 0 | 23111111002011201000 | |
| 62 63 64 | 234 80 | 1 | | | 2/5 60 | 0 1 1 | Stroboskongehäuse | |
| 62 63 64 65 | 234 80 | 8 1 | Gewindestift | 149 | | | Stroboskopgehäuse | rnlatta kal |
| 62 63 64 | 234 80 | 8 1 | | | 249 68 | 39 1 | Stroboskopgehäuse Motorelektronik-Mutte Motorelektronik Model | * |



12

,5 ,5

,5,3,2,4,7,2,3,4,3,4,8,8,30


ıF µH

28

),5 /8

3,2

A



| ng | Bezeichnu | Stck | Pos. ArtNr. | | | |
|--------------|--------------------------|------|-------------|-----------|--|--|
| | Motorelektronik Model 2 | 1 | 249 691 | 152 249 6 | | |
| | Motorelektronik Model 3 | 1 | 249 692 | 153 | | |
| | Stütze | 4 | 245 662 | 154 | | |
| | Falzstecker | 4 | 222 038 | 155 | | |
| 2polig | Federleiste | 1 | 232 342 | 156 | | |
| 4polic | Federleiste | 1 | 229 864 | 157 | | |
| 5polig | Federleiste | 1 | 226 514 | 158 | | |
| B 2,9 × 6,5 | Linsenblechschraube | 1 | 210 283 | 159 | | |
| | Pfeiler | 2 | 240 861 | 160 | | |
| kpl. | Solenoid-Schutzschaltung | 1 | 260 161 | 161 | | |
| | Sechskantblechschraube | 2 | 227 443 | 162 | | |
| | Rückführschiene | 1 | 242 165 | 163 | | |
| | Zugfeder | 1 | 242 167 | 164 | | |
| 3,2/13,6/0,5 | Scheibe | 1 | 242 166 | 165 | | |
| | Druckfeder | 1 | 243 001 | 166 | | |
| | Abhebeschiene | 1 | 242 161 | 167 | | |
| | Zugfeder | 1 | 233 710 | 168 | | |
| | Sicherungsscheibe gew. | 1 | 234 782 | 169 | | |
| 9,1/15/1 | Scheibe | 1 | 210 713 | 170 | | |
| 7 | Sicherungsscheibe | 1 | 210 151 | 171 | | |
| | Platte | 1 | 242 180 | 172 | | |
| | Stellschiene | 1 | 242 181 | 173 | | |
| | Lager | 1 | 234 784 | 174 | | |
| 3,2 | Scheibe | 1 | 210 586 | 175 | | |
| | Zugfeder | 1 | 235 152 | 176 | | |

| Pos. | ArtNr. | Stck | Bezeichnung | |
|-------|---------|------|----------------------------|---------|
| 177 | 231 079 | 1 | Kabelschellen kpl. | |
| 179 | 242 164 | 1 | Drehhebel | |
| 180 | 203 477 | 1 | Scheibe | 2,7/8/1 |
| 181 | 232 545 | 1 | Blattfeder | |
| 182 | 234 776 | 1 | Lagerbügel | |
| 183 | 246 886 | 1 | Griffnabe kpl. | |
| 184 | 234 778 | 1 | Torsionsfeder | |
| 185 | 234 777 | 1 | Hubkurve | |
| 186 | 237 543 | 1 | Gummitülle | |
| 187 | 243 125 | 1 | Stellhülse | |
| 188 | 260 160 | 1 | Liftplatte | |
| 189 | 210 609 | 1 | Scheibe | |
| 190 | 214 602 | 2 | AMP-Steckhülse | |
| 191 | 209 436 | 3 | Flachsteck hülse | |
| 192 | 232 996 | 1 | Netzkabel Europa kpl. | |
| | 232 995 | 1 | Netzkabel Amerika kpl. | |
| 193 | 209 424 | 1 | Fünfpolstecker | |
| 194 | 207 303 | 1 | TA-Kabel kpl. | |
| | 207 301 | 1 | TA-Kabel mit Cynchsteckern | |
| 195 | 209 425 | 1 | Cynchstecker weiß | |
| 196 | 209 426 | 1 | Cynchstecker schwarz | |
| 197 | 246 079 | 1 | Befestigungsplatte | |
| 198 | 237 548 | 2 | Kabeldurchführung | |
| * * * | 247 057 | 1 | Bedienungsanleitung | |
| * * * | 247 073 | 1 | Verpackungskarton | |

Änderungen vorbehalten!

Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.



Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2

